



Uputstvo za montažu kliznih tuš kabina

(dva majstora, 2,5 – 5h)

Klizne tuš kabine sistem "Wheels" odlikuju se modernim dizajnom, bešumnim otvaranjem, dobrim dihtovanjem i laka su za upotrebu.

Uz redovno održavanje i kvalitetnom ugradnjom sistem je dugovečan i nema potrebe za njegovom zamenom.

Uzimanje mera:

Kod uzimanja mera mora se obratiti posebna pažnja na ravnoću zidova i podova što se postiže prislanjanjem „vase vage“ na sve vertikale i horizontale. Ako se utvrdi da neki od zidova odstupaju za više od 4mm na visini od 2000mm i širini od 1000mm potrebno je na crtežu prikazati otklon kako bi proizvođač izradio kabinu tačno po meri i otklonio nedostatke u neravnoći. Pri uzimanju željenjih mera vodi se računa i o poziciji cevi u zidu kako bi izbegli da se buši rupa na istom.

Montaža:

Montažu započeti obeležavanjem krajnjih dimenzija kabine na pločicama zatim staviti okove na sva stakla vodeći računa o njihovom pritezanju i naleganju dihtunga. Svi okovi se naknadno šteluju. Prilikom manipulacije voditi računa da u svakom momentu ispod stakla na pločicama stoji zaštita (pakna ili prostirka) kako ne bi došlo do pucanja stakla. Kaljeno staklo je najosetljivije na ivicama.

-Ugraditi U profil pomoću montažnog lepka na iscrtani pravac i sačekati par minuta da se stisne.

-Postaviti pakne u U profil i ubaciti fiksni komad u isti.

-Postaviti cev fi25mm u nosače na staklu, prethodno je iseći na meru. (Za ugaonu kabinu cev se krati naknadno)

-Proveriti sve ose libele i obeležiti za rupu kroz nosač cevi (na zidu).

-Uraditi isto sa drugim staklom. (Za ugaonu kabinu)

-Postavljati jedan po jedan fiks (bez štelovanja).

-Obeležiti gde se seku cevi fi25mm i iseći. (Za ugaonu)

-Navući na cevi graničnike sa dodatkom. (Za ugaonu)

-Ugraditi spojnicu dve cevi na njihovom sastavu i fiksirati. (Za ugaonu kabinu)

-Proveriti sve ose oba fiksna stakla da li su u libeli i poravnati.

-Okačiti krila, odrediti položaje graničnika i fiksirati ih.

-Navući gume na krila i naštelovati ih.

- Odrediti položaj podne vođice i ugraditi iste bušenjem barem jedne rupe – vođice ugraditi pod kosinom kako bi staklo bilo stisnuto u istom.
- Ugraditi cev fi 12 u distancere iznad točkića.
- Prekontrolisati ceo sistem kako radi i dihtuje.
- Prelakirati sva stakla (prvo se dobro operu pa onda izlakiraju).
- Lakiranje se vrši nanošenjem laka direktno na površinu stakla i utrljavanjem kvalitetnom krpom u koncentričnim krugovima.
- Zaliti neutralnim silikonom vertikale(staklo-zid), U profile spolja, unutra i po ivicama.
- Ugraditi lepljenjem inox profila 10x10mm od profila do profila i zaliti obostrano.
- Po montaži ne otvarati kabinu 24h.

Harmonika kabina sa gornjom šinom

- Postupak za uzimanje mera i ugradnju je isti kao za klizne sisteme, posebnu pažnju obratiti na ugradnju diht guma u donjoj zoni kao i o položaju inox profila 10x10mm na podu.
- Određivanje položaja rupa gornje šine uraditi po ugradnji vrata.

Napomena:

- Na crtežu su dati otkloni i luftovi kao i tačne mere stakala.

VAZNO: -Vodjica za pokretno staklo se lepi MOMENT FIX-om ili BIOSON-om

- Plasticni delovi koji se lepe za metal lepe se SUPER lepkom