



## Uputstvo za montažu okretnih tuš kabina

(dva majstora, 1,5 - 3h) zavisi koliko je komplikovana kabina i koliko delova ima

**Okretne tuš kabine tip „SIDE“** odlikuju se modernim dizajnom, bešumnim otvaranjem, dobrim dihtovanjem i laka su za upotrebu.

Uz redovno održavanje i kvalitetnom ugradnjom sistem je dugovečan i nema potrebe za njegovom zamenom.

Dihtovanje tuš kabina „frameless“ ili kabina bez ramova nije idealno, voda može proći ispod vrata i gume ukoliko se direktno uperi tuš ukoliko nema praga.

Postoje dve vrste dihtovanja koje zavise od izbora šarki na vratima i da li kabina ima prag ispod vrata. Kada je prag postavljen ispod vrata (visina 9-10mm) voda neće izaći ispod ili će izaći u maloj količini.

Idealno dihtovanje nepostoji a može se postići ugradnjom visokog profila ispred vrata što onda nespada u kabine bez ramova. Dodatni ram/prag od 30+mm nije predmet ponude kabina.

### **Uzimanje mera:**

Kod uzimanja mera mora se obratiti posebna pažnja na ravnoću zidova i podova što se postiže prislanjanjem „vaser vage“ na sve vertikale i horizontale. Ako se utvrdi da neki od zidova odstupaju za više od 4mm na visini od 2000mm i širini od 1000mm potrebno je na crtežu prikazati otklon kako bi proizvođač izradio kabinu tačno po meri i otklonio nedostatke u neravnoći. Pri uzimanju željenih mera vodi se računa i o poziciji vodovodnih cevi i struje u zidu kako bi izbegli da se buši rupa na istom.

Sa kupcem definisati tačno šta želi i dati savete za traženi sistem.

Objasniti koje dihtovanje se postiže sa izabranim sistemom kabina.

### **Montaža:**

Montažu započeti obeležavanjem krajnjih dimenzija kabine nad pločicama ili kadom, zatim staviti okove na fiksna stakla pri tome vodeći računa o njihovom pritezanju i naleganju dihtunga.

Svi okovi se naknadno šteluju kada se ugrade vrata tako što se ili pozicija okova u urezu postavi tako da na fiksnom staklu okov leži direktno na staklu (kako vrata nebi spala u odnosu na željenu poziciju-po visini) ili po potrebi se dodaje pakna kako bi se vrata u odnosu na fiksni deo podigla.

Prilikom manipulacije voditi računa da u svakom momentu ispod stakla na pločicama stoji zaštita(pakna ili prostirka) kako ne bi došlo do pucanja stakla. Kaljeno staklo je najosetljivije na

ivicama.

- Ugraditi fiksna stakla pomoću fiksera ili U profila, U profil na podu se prvi ugrađuje lepljenjem.
- Proveriti sve ose libele i obeležiti za rupu kroz nosač cevi (na zidu), izbušiti rupu i fiksirati fiksno staklo.
- Uraditi isto sa drugim staklom.
- Postavljati jedan po jedan fiks (bez štelovanja).
- Proveriti sve ose oba fiksna stakla da li su u libeli i poravnati.
- Okačiti krila, odrediti položaje graničnika i fiksirati ih štelovanjem tako da se stakla u gornjoj zoni poravnaju.
- Navući gume na krila i naštelovati ih.
- Prekontrolisati ceo sistem kako radi i dihtuje.
- Ugraditi prag (ako je predviđen) i zaliti obostrano tuš kabinu
- Po montaži ne otvarati kabinu 24h, vreme sušenja silikona je 24h, silikon mora biti sanitarni, transparentni i protivbuđni.

**Napomene:**

- Na crtežu su dati otkloni i luftovi kao i tačne mere stakala.
- Izgled kabine uvek se obeležava sa spoljne strane.
- Krajnje mere kabine su krajnje mere stakla sa uračunatim luftovima.
- Montažu treba da obavlja stručno i obučeno lice.
- Svi U profili i stabilizatori se pakuju sa nadmerom, monter na terenu seče na tačnu dimenziju.
- Ukoliko se staklo ošteti prilikom montaže, potrebno je odmah kontaktirati proizvođača stakla i reći kakvo se oštećenje desilo da proizvođač da povratnu informaciju da li je takvo staklo bezbedno za dalju upotrebu ili nije.

**VAZNO:** -Plasticni delovi koji se lepe za metal lepe se SUPER lepkom